



## Al Dente® – PASTATIMER FÜR NUDELN MIT BISS

Nudeln kochen nach Opern? Eine ausgekochte Idee. Nie mehr Nudeln ohne Biss! Dafür gibt es Al Dente®, den **Pastatimer zum Mitkochen**. Jeder kennt das irgendwoher – man will »einfach nur« Nudeln kochen, doch am Ende sind sie matschig. Oder die Pasta soll richtig schön bissfest sein, ist aber so hart, dass sie zum ernsthaften Test der Zahnkronen avanciert. Damit ist jetzt Schluss. Al Dente®, der Kochtopfmafioso, sagt **matschigen Nudeln den Kampf an**.

Al Dente® ist der Pastatimer zum Mitkochen. Er sieht zwar aus wie ein Mitglied der Mafia, will einem aber nur Gutes. Auf seinem Weg in die Kochtöpfe der Welt, hat der ulkige Minigangster natürlich auch kulturelle Güter aus seinem Heimatland mit-gebracht. Sind die Nudeln bissfest, spielt die musikalisch begabte Küchenhilfe **italienische Operarien!**

Al Dente® zusammen mit den Nudeln ins kochende Wasser legen und los geht's. Jetzt einfach auf die richtige Oper warten! Ein integrierter **Temperatursensor und ein Timer** starten einen Melodiengenerator im kleinen Kochtopfgangster. Nach 30 Sekunden meldet sich Al Dente® das erste Mal. Das heißt, dass er noch lebt, also die Batterie noch funktionstüchtig ist. Wenn die Nudeln bissfest sind, schmettert der Mafioso Operarien aus dem Kochtopf.

NACH 7 MINUTEN »TRIUMPHMARSCH AUS AIDA«  
NACH 9 MINUTEN »GEFANGENENCHOR AUS NABUCCO«  
NACH 11 MINUTEN »LA DONNA E MOBILE AUS RIGOLETTO«

Alle Melodien sind ca. 30 Sekunden lang und werden zwei Minuten lang wiederholt. Will man Al Dente® schon vorher zum Schweigen bringen,



verpasst man ihm einfach eine kalte Dusche. Nach 10-20 Sekunden ist Ruhe im Topf. Oder die trockene Variante – Kühlschrank auf, Al Dente® rein.

Und wie lange hält Al Dente®? Mafiosi leben gefährlich und müssen jeden Tag mit ihrem Ableben rechnen. Nicht so Al Dente®. Es dauert immerhin zwei Jahre bis er von uns geht. Sobald der erste Piepton nicht mehr ertönt, sollten Sie erste Vorkehrungen treffen, denn dann hat sein letztes Stündlein geschlagen. Austauschen kann man die Batterie nicht. Da Al Dente zusammen mit den Lebensmitteln ins kochende Wasser geworfen wird, ist es zu Ihrer Sicherheit nicht möglich, die Batterie zu wechseln. Ansonsten ist Al Dente® aber vollkommen harmlos und auch auf Lebensmitteltauglichkeit geprüft. Der Mafioso erhebt keinen Anspruch auf eine ehrenvolle Bestattung in Sizilien. Seine letzte Ruhestätte ist das Batterierücknahmesystem.

Ein tolles **Geschenk mit Humor und Charme** – und einem Nutzen. Besonders in Kombination mit einer leckeren Pasta oder einer Flasche Wein ist Al Dente® immer ein gern gesehener Gast und ein vollwertiges Mitglied der BRAINSTREAM Kollektion „Geschenke mit Fun & Funktion“.